

Verlengde schoenlepel

Waarom dit hulpmiddel?

Met behulp van de verlengde schoenlepel kunt u gemakkelijk de schoenen aan- en uittrekken. Door de lengte van de schoenlepel hoeft u niet te buigen of bukken. Bij het aan- of uittrekken van de schoen, plaatst u de schoenlepel tussen de schoen en de hiel van de voet. Hierna schuift u de voet eenvoudig in of uit de schoen.



